The right choice for the ultimate yield!

LS ELECTRIC strives to maximize your profits in gratitude for choosing us as your partner.

# **Drive Copy Unit Option Module**

# SV-iS7 series

# **User's Manual**







# A Safety Instructions

- Use this board after read Safety Instruction of this manual carefully before using and follow the instructions exactly.
- · Please hand this user manual to end user and trouble shooting manager
- After read this manual, keep it at handy for future reference.
- 사용 전에 '안전상의 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 잘 보관하십시오.



# **Safety Precaution**

First thank you for using our iS7 Drive Copy Unit Option Board!

Please follow the following safety attentions since they are intended to prevent any possible accident and danger so that you can use this product safely and correctly.

Safety attentions may classify into 'Warning' and 'Caution' and their meaning is as following:

Symbol		Meaning			
	WARNING	This symbol indicates the possibility of death or serious injury.			
	CAUTION	This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.			

The meaning of each symbol in this manual and on your equipment is as follows.

Symbol	Meaning
<u>_!</u>	This is the safety alert symbol. Read and follow instructions carefully to avoid dangerous situation.
Ĥ	This symbol alerts the user to the presence of "dangerous voltage" inside the product that might cause harm or electric shock.

After reading this manual, keep it in the place that the user always can contact. This manual should be given to the person who actually uses the products and is responsible for their maintenance.

A WARNING
<ul> <li>Do not remove the cover while power is applied or the unit is in operation.</li> </ul>
Otherwise, electric shock could occur.
Do not run the inverter with the front cover removed.

### **WARNING**

Otherwise, you may get an electric shock due to high voltage terminals or charged capacitor exposure.

 Do not remove the cover except for periodic inspections or wiring, even if the input power is not applied.

Otherwise, you may access the charged circuits and get an electric shock.

 Wiring and periodic inspections should be performed at least 10 minutes after disconnecting the input power and after checking the DC link voltage is discharged with a meter (below DC 30V).

Otherwise, you may get an electric shock.

- Operate the switches with dry hands. Otherwise, you may get an electric shock.
- **Do not use the cable when its insulating tube is damaged.** Otherwise, you may get an electric shock.
- Do not subject the cables to scratches, excessive stress, heavy loads or pinching.

Otherwise, you may get an electric shock.

#### 

 Install the inverter on a non-flammable surface. Do not place flammable material nearby.

Otherwise, fire could occur.

- **Disconnect the input power if the inverter gets damaged.** Otherwise, it could result in a secondary accident and fire.
- Do not touch the inverter while the input power is applied or after removed. It will remain hot for a couple of minutes.

Otherwise, you may get bodily injuries such as skin-burn or damage.

- Do not apply power to a damaged inverter or to an inverter with parts missing even if the installation is complete.
   Otherwise, electric shock could occur.
- Do not allow lint, paper, wood chips, dust, metallic chips or other foreign matter into the drive.

Otherwise, fire or accident could occur.

# **Table of Contents**

Safe	ty Pre	caution	iii
Table	e of C	ontents	v
1.	Intro	duction	7
2.	Com	munication Standard	8
3.	Outle	ook Description	9
4.	Com	munication Cable Standard	10
5.	Insta	Illation	11
	5.1	Parameter copy unit ↔ iS7	11
	5.2	Parameter copy unit ↔ iE5	11
	5.3	PC ↔ Parameter copy unit	12
	5.4	PC $\leftrightarrow$ parameter copy unit $\leftrightarrow$ iS7 and iE5	12
6.	LED	Description	14
7.	Men	u Description	15
8.	Fund	ction Description	16
	8.1	READ	16
	8.2	SEND	19
	8.3	PC	22
	8.4	VERIFY	23
	8.5	INFO	26
9.	USB	to RS-485 Conversion (Conv) Function	28
10.	List	of Errors	29

1 Introduction

### 1. Introduction

Parameter copy unit provides following functions.

- Function to save and read/write parameter for iS7 and iE5 type (Total five groups can be saved by making group for total parameters.)
- After installing iS7 and iE5 type machines, same parameters can be changed at the same time.
- Support RS-485 communication with LS AC drive via 'USB to RS-485 communication conversion function'.

# 2. Communication Standard

				Specification	
	Item			iS7 parameter copy unit	
			Туре	USB 2.0 supported (Maximum 12M)	
USB comm	nunication	Supported OS		Window 98SE/2000/XP	
		١	velocity	9600bps (iE5), 19200bps (iS7)	
Copy machine	DS-		Data Bit	8	
$\leftrightarrow$	232C	ange	Stop Bit	1	
Inverter		Ra	Parity Bit	Ν	
	RS-485	١	velocity	1200, 2400, 9600, 19200, 38400 bps	
PC		Range	Data Bit	7, 8	
Inverter			Stop Bit	0, 1	
			Parity Bit	N, EVEN, ODD	
Parameter set available to be saved			e to be	Maximum 5 sets	
Memory size				128 Kbyte	
Input power				DC5V inverter internal power or PC USB power	

# 3. Exterior Description





No.	Function
1	Display part (Display current motion.)
2	ESC key (Used when returning to the previous stage)
3	Right arrow key (Used when action is moved)
4	Enter key (Selection and default upload function)
5	Left arrow key (Used when action is moved)
6	RS-485 mode selection key
7	RJ45 connector (8p)
8	USB connection connector (6p)
9	RS-485 connection connector

# 4. Communication Cable Standard



The cable for communicating parameter copy unit is dedicated USB connection cable and universal RJ45 cable.

USB connection cable should be less than 2m cable, and the universal RJ45 cable should be the cable where all pins are connected by 1:1. The LAN cable with 1:1 connection is also available.

### 

 Do not disconnect the USB connection cable or RJ45 cable while communicating with the parameter copy unit.
 It may cause trouble and damage.

# 5. Installation

### **5.1** Parameter copy unit $\leftrightarrow$ iS7



Connect a cable to the parameter copy unit RJ45 connector and connect the other end of cable to the connection part of iS7 keypad.

### **5.2** Parameter copy unit $\leftrightarrow$ iE5

Connect a cable to the parameter copy unit RJ45 connector and connect the other end of cable to the iE5 side board.

Be careful of the direction of the connection when connecting the board and iE5.



#### 

- Since there is a risk of electric shock when communicating parameter copy unit to iE5, do not turn on the iE5.
- When connecting iE5 and parameter copy unit, there may be "OCT" error. This error is caused by not turning on the iE5.
   It will not affect the action in case of parameter copy unit without iE5 power.

### **5.3 PC** $\leftrightarrow$ **Parameter copy unit**

Connect a cable to the parameter copy unit USB connection connector, and connect the other end of cable to the PC.



### **5.4 PC** $\leftrightarrow$ parameter copy unit $\leftrightarrow$ iS7 and iE5

Connect parameter copy unit to the PC, and connect iS7 RS-485 terminal, iE5 RS-485 terminal and the parameter copy unit by referring to the connection diagram below.



### Connection diagram

Pin No.	Signal
1	S+
2	S-
3	

# 6. LED Description

The parameter copy unit has 4 LEDs. There are COM-TX LED, COM-RX LED, Send LED and Read LED.

The basic features of the LED are as follows.

COM-TX LED	<ul> <li>When connecting PC ↔ parameter copy unit, it shows data is being transmitted from parameter copy unit to PC.</li> <li>When connecting PC ↔ parameter copy unit ↔ inverter, it shows data is being transmitted from inverter to PC via parameter copy unit.</li> </ul>
COM-RX LED	<ul> <li>When connecting PC ↔ parameter copy unit, it shows data is being transmitted from PC to parameter copy unit.</li> <li>When connecting PC ↔ parameter copy unit ↔ inverter, it shows data is being transmitted from PC to the inverter via parameter copy unit.</li> </ul>
Send LED	<ul> <li>It shows data is being transmitted to inverter either iS7 or iE5 connected to the parameter copy unit.</li> <li>When finding the type and number of inverter connected to the parameter copy unit, it shows data is being transmitted.</li> </ul>
Read LED	<ul> <li>It shows data is being received from the inverter connected to the parameter copy unit either iS7 or iE5.</li> </ul>

# 7. Menu Description

Parameter copy unit has total five menus.

READ	This is the activity to read parameter saved in the inverter to the parameter copy unit.
SEND	This is the activity to transmit the parameter saved in the parameter copy unit to the inverter.
ΡC	This is the activity to read parameter saved in the parameter copy unit from the PC or edit the parameter compliant to the specified type and transmit it to the parameter copy unit.
VERIFY	This is the activity to compare the parameter value currently saved in the parameter copy unit and the parameter value of the inverter one by one, and indicate the incorrect value.
INFO	This is the activity to notify the version of the parameter saved in the parameter copy unit. (except iE5)

Move between each menu by pushing arrow button. (right arrow key, left arrow key)



## 8. **Function Description**

### 8.1 **READ**

This is the activity to read the parameter saved in the inverter to the parameter copy unit.

**1.** Select read command. Select 'Read' command by using arrow key and push Enter button.



2. Determine whether the value is saved in the memory.



No. 1 memory – No value

No. 1 memory - iS7 parameter is saved

3. If the value is saved in the memory, delete the memory value.



**4.** If you want to select another memory, move between memories by using right and left keys.

5. If a message saying 'memory is deleted' appears, push ESC. (ESC means returning to the upper menu) The memory value indicates the memory value is empty.



6. Push 'Enter' from the empty memory value to read the parameter.



- 7. If you push 'Enter' from the memory, the parameter copy unit finds the type and number of the inverter connected to the memory. (It searches whether the type of inverter is iS7 or iE5. If it is iE5, what the number of the inverter is.)
  - **a.** The letter 'Find' is changed as below every one second to search the inverter.
  - **b.** It searches the number of iE5, 1 up to 9, and baud rate up to 9600.



- 8. If the inverter is found, 'Read' command is executed.
  - a. In case of iS7, it takes 4 seconds, and in case of iE5, it takes 5 seconds.



**9.** 'Read' command is completed, it is displayed as follows.

**10.** If you push ESC button, it returns to the memory selection screen. (At this time, if reading iS7 is finished, iS7 will be displayed, and if reading iE5 is finished, iE5 will be displayed.)



**11.** If any error occurs during the reading communication, the communication error will be displayed on the screen. At this time, you can remove the error message by pushing ESC button.

### 8.2 SEND

This is the activity to transmit the parameter saved in the parameter copy unit to the inverter.

- 1. Select 'Write' command.
  - a. After selecting 'Write' command by using arrow key, push 'Enter' button.



2. Determine whether the value is saved in the memory.





No. 1 memory - iS7 parameter is saved

ĺ, j

**3.** If the memory is empty, it displays error message. (Since there is no data to be transmitted.)



**4.** If you want to select another memory, move to the memory by using right and left keys.



**5.** Push 'Enter' at the saved memory value to execute the parameter writing. (iS7 is shown as an example. iE5 is same.)



- 6. If you push 'Enter' at the memory, the parameter copy unit finds the current type and number of the inverter connected to the unit. (It searches whether the inverter is iS7 or iE5. If it is iE5, it searches what is the number of the inverter.)
  - **a.** The 'Find' letter is changed as follows every on second to search the inverter continuously.
  - **b.** In case of the number of iE5, it searches 1 up to 9, and in case of baud rate, it searches up to 9600.

**7.** If iS7 parameter is written on iE5, it checks that the inverter currently connected is iE5 through 'Find' command and it displays error message.

8. If it finds iS7 inverter, then it executes 'Write' command.

a. In case of iS7, it takes 4 seconds, and in case of iE5, it takes 5 seconds.



9. If the 'Write' command is finished, it is displayed as follows

**10.** Push ESC button to return to the memory selection screen.



**11.** If any error occurs during the writing communication, communication error will appear on the screen. At this time, you can remove the error message by pushing ESC button.



### 8.3 PC

This is the activity to read parameter saved in the parameter copy unit from PC, or edit the parameter compliant to the required format and transmit the parameter to the parameter copy unit.

- **1.** Select PC command.
  - a. Select the PC command by using arrow key and push 'Enter' button.



**b.** Click 'Enter' to execute PC command regardless of the existence of the value saved in the memory.



- **c.** Use PC program to read or write the parameter value.
  - i. See appendix for how to use PC program.
  - ii. See appendix for communication protocol.
- **d.** The cases of finishing writing parameter in the PC program are largely divided in two cases.
  - i. In case that the memory is full: The previous memory is deleted and new value is saved.
  - ii. In case that the memory is empty: The received data value is saved.
- e. The cases of finishing reading parameter in the PC program are largely divided in two cases.
  - i. In case that the memory is full: Data you want will be transmitted to the PC.
  - ii. In case that the memory is empty: Error code is transmitted to the PC.

### 8.4 VERIFY

This is the activity to compare the parameter value saved in the parameter copy unit and the parameter value of the inverter one by one and displays wrong value.

- 1. Select 'Verify' command.
  - **a.** Select 'Verify' command by using arrow key and push 'Enter' button.



2. Determine whether the value is saved in the memory.





No. 1 memory – No value No. 1 m

e No. 1 memory – iS7 parameter is saved

**3.** If there is no value in the memory, it displays error message. (Since there is no data to compare to)



**4.** If you want to select another memory, move to the memory by using right key and left key.



5. Push 'Enter' in the saved memory value to execute parameter verification. (iS7 is displayed as an example. iE5 is also same.)



- 6. If you click 'Enter' from the memory, the parameter copy unit finds the type and number of the inverter currently connected to the unit. (It searches whether the type of inverter is iS7 or iE5. If it is iE5, what the number of the inverter is.)
- While the letter 'Find' is changed every one second, it searches the inverter continuously.
- It searches the number of iE5 up to (1~9), and baud rate up to 9600.



**7.** If you try to verify the iS7 parameter with iE5, verify that the current connected inverter is iE5 through 'Find' command, and displays error message.

**8.** If the iS7 inverter is found, execute the 'Verify' command. In case of iS7, it takes 9 seconds, and in case of iE5, it takes 4 seconds.



**9.** If the 'verify' command is finished, it is displayed as follows. It means all data is same.



10. If you push ESC button, it returns to the memory selection screen.



**11.** If any error occurs during 'verify' communication, the communication error will be displayed on the screen. At this time, you can push ESC button to clear the error message.



- E.102 means No. 102 communication address is different
  - In case of iS7: Communication address 0h1102 value
  - In case of iE5: Communication address 0hd102 value
- **12.** If the parameter value is different during the verify communication, another parameter address value will be displayed. At this time, you can push ESC button to clear the error.
- **13.** If you want to compare following parameters, push the right button to continue the Verify activity.
- **14.** If there is no data to compare, it displays 'Good' message.

### 8.5 INFO

This is the activity to indicate the version of parameter saved in the parameter copy unit. (excluding iE5)

1. Select 'Info' command.

Select 'Info' command by using arrow key and click' Enter' button.



2. It determines whether the value is saved in the memory.





No. 1 memory – No value

No. 1 memory - iS7 parameter is saved.

**3.** If there is no value in the memory, it displays error message. (Since there is no data to read information)



**4.** If you choose another memory, move to the memory by using the right key and left key.



 Push 'Enter' in the saved memory value to execute the parameter info command. (iS7 is used as an example. In case of iE5, it is fixed at V1.00)



6. Push ESC button to return to the memory selection screen.

# 9. USB to RS-485 Conversion (Conv) Function

- **1.** See the Appendix 3 to install the driver.
- **2.** If you want to use the Conv function, push ESC to move to the very top menu selection screen.



3. Push Conv button on the menu selection screen



4. Conv mode is changed as below to prepare transmitting and receiving.



- **5.** It begins RS-485 communication by using DriveView or other PC programs.
- **6.** After finishing the communication, push Conv button to return to the menu screen.

CAUTION
If connect the RJ45 cable and the inverter simultaneously during RS485 communication, it causes communication problem.



# **10.** List of Errors

Error No.	Name	Description
Err 1	Inverter matching error	If the inverter currently connected is not the type to SEND and Verify through Find command, an error message will appear on the screen.
Err 2	Communication error	If normal communication is not possible due to physical factors (line connection status, noise, etc.) during communication, the communication error will be displayed on the screen.
Err 4	Pparameter non-existence error	Although memory has no value, if you try to execute SEND, Verify, INFO commands, it displays error message on the screen.

### **APPENDIX A. Segment Mark**

(1) Number Mark

	1	ר					) <b>-</b> (		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

(2) Alphabet Mark

			<b>,</b>			)  (			_(
Α	В	С	D	Е	F	G	н	I	J
		-	<b>F</b> 1				<b>,</b>		
К	L	М	Ν	0	Р	Q	R	S	Т
) ( )_(	]_(	<b>)</b> (	Ľ,		11				
U	V	W	Х	Y	Z				

### APPENDIX B. Modbus-RTU Protocol

- **1.** Write Protocol is as following:
  - Function Code#06 (Preset Single Register, Unit: byte)

Request
Field Name
Slave Address
0h06
Register Address Hi
Register Address Lo
Preset Data Hi
Preset Data Lo
CRC Lo
CRC Hi

ų	igie Register, Unit. Dytej							
	Response							
	Field Name							
	Slave Address							
0h06								
	Register Address Hi							
Register Address Lo								
	Preset Data Hi							
	Preset Data Lo							
	CRC Lo							
	CRC Hi							

2. Read Protocol is as following:

Function Code#04	(Read I	nput Reg	gister,	Unit: b	yte)
------------------	---------	----------	---------	---------	------

Request				
Field Name				
Slave Address				
Function Code				
Starting Address High Rank				
Starting Address Low Rank				
# of Points Hi				
# of Points Lo				
CRC Lo				
CRC Hi				

Response				
Field Name				
Slave Address				
Function Code				
Bite Number				
Data Hi (Register 30009)				
Data Lo (Register 30009)				
CRC Lo				
CRC Hi				

**3.** Communication velocity is fixed to 19200bps, data bit 8, stop bit 1 and parity bit n.

4. Error Code is as following:

Exception Code
01:ILLEGAL Function Code
02:ILLEGAL DATA ADDRESS
03: ILLEGAL DATA VALUE
06: SLAVE DEVICE BUSY
Response
Response           Slave Address
Response         Slave Address         Function Code (Note1)
Response         Slave Address         Function Code (Note1)         Exception Code
Response         Slave Address         Function Code (Note1)         Exception Code         CRC Lo
Response         Slave Address         Function Code (Note1)         Exception Code         CRC Lo         CRC Hi

**5.** For example, the followings are responded when a command demanding to write a value for D1000 of telephone exchange number 1's iS7 is sent to PC (It is also true to street numbers ineffective to other iS7).

0h01
0h86
0h02
CRC Lo
CRC Hi

### **APPENDIX C.** How to use PC program



1. PC program button description

#### Set up port

Find the port connecting parameter copy unit and PC to set up the connection between PC and parameter copy unit.

#### Product display window

If you push READ or WRITE button and transmission begins, the product name will be displayed on the product display window.

#### Read button

Use this button when reading parameter information saved in the parameter copy unit

#### Write button

Use this button to edit the parameter information from PC and revise the file for the parameter copy unit.

#### File open button

Open the parameter button revised in PC

#### Progress bar

Display a window to notify the progressing status of the file transmission

#### Confirm, Cancel

Use this button to terminate the program.

#### Error warning window

If any value is changed during writing, "check error" will appear.

#### Display error description

If any value is changed during writing, it displays changed value and previous value.

### (3) How to set up the parameter copy unit

1. Push the right key for three times or push the left key for two times at the initial status of the parameter copy unit to move to the PC mode status.

If you click 'Enter' for two times at PC status, it moves to "WAIt" status. (It is same both when memory value is empty and saved.)



 After writing by using PC program, push ESC key then it will displays as below. Example) iS7



**3.** How to upload and download parameter. (Parameter copy unit  $\rightarrow$  PC)

Before you connect USB, install the provided drive program and connect the USB.

Go to Start-Settings-Control panel and click 'System' and click the device manager on the hardware tab.



If you click '+' at the port, you will find which number port is connected to the parameter copy unit and PC.

If you move the mouse over the port, the COMx ports will be listed. Find and select the port connected to the PC and parameter copy unit.
🚣 PC_PROGRAM		×
Port COM9 COM1 COM2 COM3 COM4	READ WHITE OPEN	
COM5	0%	
	<u>확인</u>	
	ے بر بر ایک	

C_PROGRAM	×
Port COM9 IS7 READ WRITE OPEN Disconnect	
0%	
<u>확인</u> 최소	
PC_PROGRAM	
COM4 미 미미 사용중인지 확인하세요	
<u> </u>	

Open the basically provided file "iS7 (or iE5).csv" and click 'Open' button.

열기				?	×
찾는 위치(]):	🗁 test_file 💽	- <	🔁	💣 🎟 •	
率)) iE5 电) (S7					-
, 파일 이름( <u>N</u> ):	is7			열기( <u>0</u> )	1
파일 형식( <u>T</u> ):	text file(*,csv)		-	취소	1
	□ 읽기 전용으로 열기( <u>B</u> )				_/_

If you open the file, "WRITE" and "READ" buttons are activated. The description about the READ and WRITE is as follows.

#### READ button:

Use this button when reading parameter information about the parameter copy unit. (Parameter copy unit  $\rightarrow$  PC)

#### • WRITE button:

Use this button to write the parameter for the parameter copy unit from the basically provided file. (PC  $\rightarrow$  parameter copy unit)

If you click READ or WRITE, then the file is transmitted as follows.

If the progress bar is not moved even you click READ or WRITE button, check out whether the parameter copy unit is in the PC waiting mode status.

(2. Please see how to set up parameter copy unit)

If you want to cancel it during transmission, click '**Confirm**' or '**Cancel**' button to terminate it, and transmit it again.

If the transmission is not completed, any value won't be written on the parameter copy unit.

PC_PROGRAM		×
Port COM9 Disconnect	IS7 READ WRITE OPEN	
	29%	
	<u>확인</u> 취소	
L	2 1 2	

If you use the parameter copy unit first time, or use another product at the existing memory bank, you have to execute 'Write' command first, and then execute 'Read' command.

If not, a following message will appear.

If the message below will appear, push 'Confirm' until "The transmission is completed" message appear. Then it returns back to the status of (3).

#### (4) **Parameter edition function**

**1.** If you want to edit the transmitted parameter, or edit the basically provided "\*.csv" file, you should open the file you want to edit.



**2.** If you open the file, it is composed of number, address, data and short description about the address.

Δ	B	Í r	D	F
ID:01	Addr:DOEE	Data:0000	DRVNN전프	코드
ID:01	Addr: D100	Data:0050	DRV01목표	조파스
ID:01	Addr:D101	Data:0100	DBV02토크	지령
ID:01	Addr:D102	Data:0001	DBV037F속	시간
ID:01	Addr:D103	Data:0000	DBV04감속	시간
ID:01	Addr:D104	Data: 1000	DBV05운전	지령
ID:01	Addr:D105	Data:2000	DBV06주파	수석전
ID:01	Addr:D203	Data:0000	DBV07 F F	지령
ID:01	Addr:D204	Data:0000	DBV08제어	<b>PC</b>
ID:01	Addr:D205	Data:0000	DRV09토크	제어
ID:01	Addr:D206	Data:0000	DBV10조그	주파수
ID:01	Addr:D207	Data:0000	DRV11조그	운전 가속시간
ID:01	Addr:D208	Data:0500	DBV12조그	운전 감속시간
ID:01	Addr:D209	Data:0010	DRV13전동	기용량
ID:01	Addr:D20A	Data:0050	DRV14토크	부스트
ID:01	Addr:D20B	Data:0010	DRV15정방	향토크 부스트
ID:01	Addr:D20C	Data:0050	DRV16역방	향토크 부스트
ID:01	Addr:D20D	Data:0000	DRV17기저	주파수
ID:01	Addr:D20E	Data: 1000	DRV18시작	주파수
ID:01	Addr:D20F	Data:6000	DRV19최대	주파수
ID:01	Addr:D210	Data:6000	DRV20속도	단위
ID:01	Addr:D211	Data:0050	BAS00점프	코드
ID:01	Addr:D212	Data:0000	BAS01보조	속 지령
ID:01	Addr:D213	Data:0050	BAS02보조	속 지령
ID:01	Addr:D214	Data:0050	BAS03보조	속 지령
ID:01	Addr:D215	Data:0000	BAS04제 2	운전
ID:01	Addr:D216	Data:0100	BAS05제2	주파수
ID:01	Addr:D217	Data:0000	BAS06제25	토크
ID:01	Addr:D218	Data:0180	BAS07V/F I	패턴
ID:01	Addr:D219	Data:0600	BAS08가감	속 기준
ID:01	Addr:D21A	Data:0000	BAS09시간	단위 설정
ID:01	Addr:D21B	Data:0150	BAS10입력	전원 주파수
ID:01	Addr:D21C	Data:0000	BAS11전동	기 극수
ID:01	Addr:D21D	Data:0000	BAS12정격	슬립 속도
ID:01	Addr:D21E	Data:0500	BAS13전동	기 정격전류
ID:01	Addr:D21F	Data:0000	BAS14무부	하 전류
ID:01	Addr:D220	Data:0000	BAS15전동	기 정격전압
ID:01	Addr:D221	Data:0000	BAS16전동	기 효율
ID:01	Addr:D222	Data:0000	BAS17부하	관성비
ID:01	Addr:D223	Data:0000	BAS18파워	표시 조정
ID:01	Addr:D224	Data:0100	BAS19입력	전원 전압
ID:01	Addr:D225	Data:0000	BAS41사용	<u>자 주파수 1</u>
ID:01	Addr:D226	Data:0010	BAS42사용	자 전압 1
ID:01	Addr:D227	Data:0001	BAS43사용	<u>자 주파수 의</u>
1D:01	Addr:D228	Data:0004	BAS44사용	<u>자 전압 2</u>
ID:01	Addr:D229	Data:0233	BAS45사용	<u>산 준파수 3</u>
ID:01	Addr:D22A	Data:0011	BAS46사용	자 전압 3 👘

**3.** Find the address of the parameter you want and edit the data value only. All of them are ASCII value except Input Output address

(COM51~86) and PLC(APO60~74). Edit the data of the value you want. However, if you modify the address or ID here, "Func error!!" message appear or it may cause an error when verifying the parameter unit.

Port COM9 IS7 Disconnect	READ WRITE OPEN
	0%

#### 제품을 사용하기 전에

Г

먼저 LS ELECTRIC iS7 시리즈 파라미터 카피기를 사용하여 주셔서 감사합니다.

# 안전상의 주의사항

- 안전상의 주의사항은 사고나 위험을 사전에 예방하여 제품을 안전하고 올바르게
   사용하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
- 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며 '경고'와 '주의'의 의미
   는 다음과 같습니다.

가능성이 있는 경우

/! 주 의 지시사항을 위반할 때 경미한 상해나 제품손상이 발생할

가능성이 있는 경우

● 제품과 사용설명서에 표시된 그림기호의 의미는 다음과 같습니다.

. 는 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.
 . 나 감전의 가능성이 있으므로 주의하라는 기호입니다.

- 사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관 하십시오.
- SV-iS7 시리즈 인버터의 기능을 충분하고 안전하게 사용하기 위하여 이 사용 설명서를 잘 읽어 보십시오.



● 옵션보드의 CMOS 소자들의 취급에 주의하십시오.

정전기에 의한 고장의 원인이 됩니다.

- ●통신 신호선 등의 변경 접속은 인버터 전원을 내린 상태에서 하십시오.
   통신불량 및 고장의 원인이 됩니다.
- 인버터 본체와 파라미터 카피기 커넥터가 정확히 일치하게 접속되도록 하십시오.

통신불량 및 고장의 원인이 됩니다.

목 차

Γ

1	소 개	 5
2	파라미터 카피기 통신 규격	 5
3	외관 설명	 6
4	통신 Cable 규격	 7
5	설치	 8
5.1	파라미터 카피기 <-> iS7	 8
5.2	파라미터 카피기 <-> iE5	 8
5.3	PC <-> 파라미터 카피기	 9
5.4	PC <-> 파라미터 카피기 <-> iS7, iE5	 9
6	LED 설명	 10
7	메뉴 설명	 10
8	기능 설명	 12
8.1	READ	 12
8.2	SEND	 15
8.3	P C	 18
8.4	VERIFY	 20
8.5	INFO	 24
9	USB To RS-485 변환(Conv) 기능	 26

10	에러 일람표	 27
별첨 1	세그먼트 표시	 28
별첨 2	Modbus-RTU 프로토콜	 29
별첨 3	드라이버 설치 방법	 31
별첨 4	PC 프로그램 사용 방법	 44

## 1. 소 개

.

Γ

파라미터 카피기는 아래와 같은 기능을 제공합니다.

(1) iS7, iE5 기종 파라미터 저장 및 읽기/쓰기 기능제공

(전체 파라미터 그룹화하여 5개 그룹 저장가능)

(2) iS7, iE5 기종 복수 대 설치 후 동일 파라미터 일괄 변경 시 편리성 제공

(3) USB to RS-485 통신 변환 기능으로 iS7, iE5 이외 자사기종과의 RS-485 통신 지원

## 2. 파라미터 카피기 통신 규격

	항 목			규 격 iS7 파라미터 카피기								
USB 통신			종류	USB 2.0 지원 (최대 12M)								
			<u>지원 OS</u> 소드	Window 98SE/2000/XP								
카피기			⊃⊥ Data Bit	8								
<-> 인버터	H RS-232C		Stop Bit	1								
			Parity Bit	Ν								
			속도	1200, 2400, 9600, 19200, 38400 bps								
РС <->	RS-485									00 495	Data Bit	7, 8
인버터 <sup>NS-405</sup> 범 위 Stop Bit 0, 1		0, 1										
			Parity Bit	N, EVEN, ODD								
저장 가능협	한 파라미터 /	세트		최대 5 세트								
메모리 크기	וו			128K byte								
입력 전원				DC5V 인버터 내부전원 또는 PC USB 전원								

# 3. 외관 설명





번 호	기 능
1	표시부 (현재 동작을 표시한다.)
2	ESC 키 (이전 단계로 복귀시 사용)
3	오른쪽 방향 키 (동작 이동시 사용)
4	Enter 키 (선택 및 디폴트 업로드 기능)
5	왼쪽 방향 키 (동작 이동시 사용)
6	RS-485 모드 선택 키
7	RJ45 커넥터 (8p)
8	USB 연결 커넥터 (6p)
9	RS-485 연결 커넥터

## 4. 통신 Cable 규격

Γ



파라미터 카피기 통신 시 사용하는 케이블은 전용 USB 연결 케이블과 범용 RJ45 케이블 을 사용합니다.

USB 연결 케이블은 2m 이하의 케이블을 사용하며, 범용 RJ45 케이블은 모든 핀이 1:1 로 연결된 케이블을 사용합니다. 1:1 로 연결된 LAN 케이블도 사용가능 합니다.

<u> </u>
파라미터 카피기와 통신중에 USB 연결 케이블 또는 RJ45 케이블을 뽑지 마십시오.
고장 및 손상의 원인이 될 수 있습니다.

# 5. 설치

파라미터 카피기 설치는 아래와 같습니다.

#### 5.1 파라미터 카피기 <-> iS7

- 파라미터 카피기 RJ45 커넥터에 케이블을 연결하고 iS7 키패드 연결 부분에 반대편 케이블을 연결합니다.



5.2 파라미터 카피기 <-> iE5

- 파라미터 카피기 RJ45 커넥터에 케이블을 연결하고 iE5 쪽보드에 반대편 케이블을 연결합니다.
- 쪽보드와 iE5 결합시 커넥터 연결 방향에 주의 바랍니다.





#### 5.3 PC <-> 파라미터 카피기

Г

- 파라미터 카피기 USB 연결 커넥터에 케이블을 연결하고 PC에 반대편 케이블을 연결합니다.



#### 5.4 PC <-> 파라미터 카피기 <-> iS7, iE5

- 파라미터 카피기와 PC를 연결하고, 아래 결선도를 참조하여 iS7 RS-485 단자, iE5 RS-485 단자와 파라미터 카피기를 연결합니다.



LSELECTRIC 9

# 6. LED 설명

파라미터 카피기에는 4개의 LED가 장착 되어 있습니다. COM-TX LED 와 COM-RX LED, Send LED 와 Read LED 가 있습니다.. LED 의 기본 기능은 아래와 같습니다.

	(1) PC<->파라미터 카피기 연결시
	파라미터 카피기에서 PC로 데이터를 송신중 임을 나타내는데
	사용됩니다.
	(2)PC<->파라미터 카피기<->인버터 연결시
	인버터에서 파라미터 카피기를 거쳐 PC 로 데이터 송신중 임을
	나타내는데 사용됩니다.
	(1) PC<->파라미터 카피기 연결시
	PC에서 파라미터 카피기로 데이터를 송신중 임을 나타내는데
	사용됩니다.
	(2) PC<->파라미터 카피기<->인버터 연결시
	PC 에서 파라미터 카피기를 거쳐 인버터로 데이터 송신중 임을
	PC 에서 파라미터 카피기를 거쳐 인버터로 데이터 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.
	PC에서 파라미터 카피기를 거쳐 인버터로 데이터 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다. (1) iS7, iE5 중 파라미터 카피기와 연결된 인버터로 데이터를
Sand LED	<ul> <li>PC 에서 파라미터 카피기를 거쳐 인버터로 데이터 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> <li>(1) iS7, iE5 중 파라미터 카피기와 연결된 인버터로 데이터를 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> </ul>
Send LED	<ul> <li>PC 에서 파라미터 카피기를 거쳐 인버터로 데이터 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> <li>(1) iS7, iE5 중 파라미터 카피기와 연결된 인버터로 데이터를 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> <li>(2) 파라미터 카피기에 연결된 인버터의 종류 및 국번을 찾을 때</li> </ul>
Send LED	<ul> <li>PC 에서 파라미터 카피기를 거쳐 인버터로 데이터 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> <li>(1) iS7, iE5 중 파라미터 카피기와 연결된 인버터로 데이터를 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> <li>(2) 파라미터 카피기에 연결된 인버터의 종류 및 국번을 찾을 때 데이터 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> </ul>
Send LED	<ul> <li>PC 에서 파라미터 카피기를 거쳐 인버터로 데이터 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> <li>(1) iS7, iE5 중 파라미터 카피기와 연결된 인버터로 데이터를 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> <li>(2) 파라미터 카피기에 연결된 인버터의 종류 및 국번을 찾을 때 데이터 송신중 임을 나타내는데 사용됩니다.</li> <li>iS7, iE5 중 파라미터 카피기와 연결된 인버터로부터 데이터를</li> </ul>

## 7. 메뉴 설명

파라미터 카피기는 총 5개의 메뉴가 있습니다.

	인버터에 저장된 파라미터를 파라미터 카피기로 읽어오는 동작입니
READ	다.
	파라미터 카피기에 저장된 파라미터를 인버터로 전송하는 동작입니
SEND	다.
	PC에서 파라미터 카피기에 저장된 파라미터를 읽어오기도 하고,
ΡC	정해진 형식에 맞게 파라미터를 편집하여 파라미터 카피기로 전송
	하기도 하는 동작입니다
	현재 파라미터 카피기에 저장된 파라미터 값과 인버터의 파라미터
VERIFY	값을 한 개씩 비교하여 틀린 값을 표시해 주는 동작입니다

	파라미터 카피	기에 저장된	파라미터의	버전을	알려주는	동작입니다.
INFO	(iE5 제외)					

각 메뉴는 방향 버튼(오른쪽 방향키, 왼쪽 방향키)을 눌러 이동합니다.

Γ



### 8. 기능 설명

8.1. READ

#### 인버터에 저장된 파라미터를 파라미터 카피기로 읽어오는 동작입니다.

(인버터에 파라미터 카피기를 연결하기 전, PC 와 파라미터 카피기를 연결하고 CSV 파일을 파라미터 카피기에 writhe 한 후, 카피기를 인버터에 연결하여 write 값을 delete 하고 하기 READ를 수행하시기 바랍니다.)

(1) 읽기 명령을 선택합니다.

- 방향 키를 이동하여 읽기 명령을 선택한 후 엔터 버튼을 누릅니다.



(2) 해당 메모리에 값이 저장되었는지 유무를 판단합니다.



1번 메모리 - 값이 없음 1번 메모리 - iS7 파라미터가 저장되어 있음

(3) 만약 메모리에 값이 저장되어 있으면 메모리 값을 지웁니다.



(4) 다른 메모리 선택을 하고자 할 경우 오른쪽 키와 왼쪽 키로 메모리를 이동합니다.



(5) 메모리를 지웠다는 메시지가 나오면 ESC를 누릅니다. (ESC는 상위 복귀를 의미) 메모리 값은 비어 있다고 표시됩니다.



Γ

(6) 빈 메모리 값에서 엔터를 눌러 파라미터 읽기를 수행합니다.



- (7) 해당 메모리에서 엔터를 누르면 파라미터 카피기는 현재 자신과 연결된 인버터의 종류와 국수를 찾습니다.
  (인버터 종류가 iS7 인지?, iE5 인지?, 만약 iE5 이면 인버터 국수는 무엇인지?를 검색합니다.)
  - 1 초마다 Find 라는 글자가 아래와 같이 변하면서 계속 인버터를 검색합니다. - iE5 의 국번은 (1~9)까지 보레이트는 9600 만 검색합니다.



(8) 인버터를 찾으면 읽기 명령이 수행됩니다.

- iS7 의 경우 4 초, iE5 의 경우 5 초 가량 소요됩니다.



(9) 읽기 명령이 완료되면 아래와 같이 표시됩니다.



(10) ESC 버튼을 누르면 메모리 선택화면으로 복귀합니다. (이때 iS7 읽기 작업을 마쳤으면 iS7 이, iE5 읽기 작업을 마쳤으면 iE5 가 표시됩니다.)



(11) 읽기 통신도중 에러가 발생하면 통신 에러가 화면에 표시됩니다. 이때 ESC 버튼을 눌러 에러를 없앨 수 있습니다.



8.2 SEND

Γ

파라미터 카피기에 저장된 파라미터를 인버터로 전송하는 동작입니다.

(1) 쓰기 명령을 선택합니다.

- 방향 키를 이동하여 쓰기 명령을 선택한 후 엔터 버튼을 누릅니다.



(2) 해당 메모리에 값이 저장되었는지 유무를 판단합니다.



1번 메모리 - 값이 없음 1번 메모리 - iS7 파라미터가 저장되어 있음

(3) 만약 메모리에 값이 비어 있으면 에러 메시지를 띄웁니다. (전송할 데이터가 없기 때문)



(4) 다른 메모리 선택을 하고자 할 경우 오른쪽 키와 왼쪽 키로 메모리를 이동합니다.



(5) 저장된 메모리 값에서 엔터를 눌러 파라미터 쓰기를 수행합니다. (iS7을 예로 함, iE5도 동일함)



- (7) 만약 iS7 파라미터를 iE5 에 쓰려고 할 경우, Find 명령을 통해 현재 연결된 인버터가 iE5 임을 확인하고 에러 메시지를 띄웁니다.

(8) iS7 인버터를 찾으면 쓰기 명령을 수행합니다.
- iS7 의 경우 4 초, iE5 의 경우 5 초 가량 소요됩니다.

(9) 쓰기 명령이 완료되면 아래와 같이 표시됩니다.

End

Γ

(10) ESC 버튼을 누르면 메모리 선택화면으로 복귀합니다.



(11) 쓰기 통신도중 에러가 발생하면 통신 에러가 화면에 표시됩니다. 이때 ESC 버튼을 눌러 에러를 없앨 수 있습니다.



8.3 P C

PC에서 파라미터 카피기에 저장된 파라미터를 읽어오기도 하고, 정해진 형식에 맞게 파라미터를 편집하여 파라미터 카피기로 전송하기도 하는 동작입니다

(1) PC 명령을 선택합니다.

- 방향 키를 이동하여 PC 명령을 선택한 후 엔터 버튼을 누릅니다.



(2) 메모리에 저장된 값의 유무에 상관없이 엔터를 눌러 PC 명령을 수행합니다.



(3) PC 프로그램을 이용하여 파라미터 값을 읽거나 씁니다.
 PC 프로그램 사용법은 별첨 참조
 -통신 프로토콜은 별첨 참조

(4) PC 프로그램에서 파라미터 쓰기가 끝났을 경우는 크게 두가지로 나눕니다.
- 메모리가 차 있는 경우 : 이전 메모리 값을 지우고 새로운 값을 저장합니다.
- 메모리가 비어 있는 경우 : 수신 받은 데이터 값을 저장 합니다.

(5) PC 프로그램에서 파라미터 읽기가 끝났을 경우는 크게 두가지로 나눕니다.

- 메모리가 차 있는 경우 : 원하는 값의 데이터를 PC로 전송합니다.

- 메모리가 비어 있는 경우 : 에러코드를 PC로 전송합니다.

Г

\* 8.1,8.2,8.3 동작을 수행하기 전, 파라미터 카피기에 CSV 파일을 Write 해야 정상적으로 파 라미터 카피기동작이 가능합니다.

먼저 PC 와 파라미터 카피기를 연결 후 CSV 파일을 Write 하고 파라미터 카피기를 인버터에 연결하여 PC 에서 Write 한 값을 Delete 한 후 파라미터 카피기에 인버터의 파라미터를 Read 하시기 바랍니다. 8.4 VERIFY

현재 파라미터 카피기에 저장된 파라미터 값과 인버터의 파라미터 값을 한 개씩 비교하여 틀린 값을 표시해 주는 동작입니다

(1) verify 명령을 선택합니다.

- 방향 키를 이동하여 verify 명령을 선택한 후 엔터 버튼을 누릅니다.



(2) 해당 메모리에 값이 저장되었는지 유무를 판단합니다.

1번 메모리 - 값이 없음 1번 메모리 - iS7 파라미터가 저장되어 있음

(3) 만약 메모리에 값이 비어 있으면 에러 메시지를 띄웁니다.(비교할 데이터가 없기 때문)



(4) 다른 메모리 선택을 하고자 할 경우 오른쪽 키와 왼쪽 키로 메모리를 이동합니다.



(5) 저장된 메모리 값에서 엔터를 눌러 파라미터 verify 수행합니다. (iS7을 예로 함, iE5도 동일함)



Г

(6) 해당 메모리에서 엔터를 누르면 파라미터 카피기는 현재 자신과 연결된 인버터의 종류와 국수를 찾습니다.

(인버터 종류가 iS7 인지?, iE5 인지?, 만약 iE5 이면 인버터 국수는 무엇인지?를 검색합니다.)

- 1 초마다 Find 라는 글자가 아래와 같이 변하면서 계속 인버터를 검색합니다.
- iE5 의 국번은 (1~9)까지 보레이트는 9600 만 검색합니다.



(7) 만약 iS7 파라미터를 iE5 와 verify 하려고 할 경우, Find 명령을 통해 현재 연결된 인버터가 iE5 임을 확인하고 에러 메시지를 띄웁니다.

(8) iS7 인버터를 찾으면 verify 명령을 수행합니다.

- iS7 의 경우 9초, iE5 의 경우 4초 가량 소요됩니다.

(9) verify 명령이 완료되면 아래와 같이 표시됩니다.

6.000

모든 데이터가 동일하다는 뜻임

(10) ESC 버튼을 누르면 메모리 선택화면으로 복귀합니다.



(11) verify 통신도중 에러가 발생하면 통신 에러가 화면에 표시됩니다. 이때 ESC 버튼을 눌러 에러를 없앨 수 있습니다.



(12) verify 통신도중 파라미터 값이 다르면 화면에 다른 파라미터의 주소값이 표시됩니다. 이때 ESC 버튼을 눌러 에러를 없앨 수 있습니다.



- (13) 다음 파라미터를 비교하고 싶을 경우 오른쪽 버튼을 눌러 verify 동작을 계속합니다.
- (14) 더 이상 비교할 데이터가 없는 경우에도 Good 이라고 표시 됩니다.



Γ

8.5 INFO

파라미터 카피기에 저장된 파라미터의 버전을 알려주는 동작입니다. (iE5 제외)

(1) info 명령을 선택합니다.

- 방향 키를 이동하여 info 명령을 선택한 후 엔터 버튼을 누릅니다.



(2) 해당 메모리에 값이 저장되었는지 유무를 판단합니다.



1번 메모리 - 값이 없음 1번 메모리 - iS7 파라미터가 저장되어 있음

(3) 만약 메모리에 값이 비어 있으면 에러 메시지를 띄웁니다. (정보를 읽을 데이터가 없기 때문)

(4) 다른 메모리 선택을 하고자 할 경우 오른쪽 키와 왼쪽 키로 메모리를 이동합니다.



(5) 저장된 메모리 값에서 엔터를 눌러 파라미터 Info 명령을 수행합니다. (iS7을 예로 함, iE5는 V1.00으로 고정)



Γ

(6) ESC 버튼을 눌러 메모리 선택 화면으로 복귀합니다.

- 9. USB To RS-485 변환(Conv) 기능
  - (1) 별첨 3을 참조하여 드라이버를 설치 합니다.
  - (2) Conv 기능을 사용하려면 ESC를 눌러 최상위 메뉴선택 화면으로 이동합니다.



(3) 메뉴 선택화면에서(Read, Send, PC, Veri, Info 어디든 상관없음)Conv 버튼을 눌러 USB To RS-485 변환 기능을 준비 합니다.



(4) Conv 모드는 아래와 같이 형태가 변화하면서 송수신 준비를 합니다.



(5) Drive view 나 기타 PC 프로그램을 이용하여 RS-485 통신을 시작 합니다.

(6) 통신이 끝나면 Conv 버튼을 눌러 메뉴 화면으로 복귀합니다.



# 10. 에러 일람표

Γ

에러 번호	명칭	내용
Err 1	인버터 메칭 에러	Find 명령을 통해 현재 연결된 인버터가 SEND, Verify 하고자 하는 인버터의 기종이 아닐 경우, 에러 메시지가 화면에
		표시됩니다
Err 2	통신에러	통신도중 물리적 요인(결선상태,노이즈 등) 에 의해 정상적인 통신상태가 이루어지지 않아서 에러가 발생하면 통신 에러가 화면에 표시됩니다
Err 4	파라미터 미존재 에러	메모리에 값이 비어 있음에도 불구하고, SEND, Verify, INFO 명령을 실행하려 할 경우 에러 메시지가 화면에 표시 됩니다.

# 별첨 1. 세그먼트 표기

(1) 숫자 표기

<b>-</b>    _(	1	<u>,</u>	_ <b>_</b>		<u> </u>	  (	) <b>-</b> (		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

# (2) 영어 표기

	  _		<u>,</u>		F		<u>}</u>	•	_
А	В	С	D	E	F	G	Н		J
	 	 / (	<u>,</u>	<b>1</b> _1	<b>,-</b> 1	<b>[</b> ]	ŗ		
К	L	Μ	Ν	0	Ρ	Q	R	S	Т
) ( )_(	]_(	11	Ľ	L ( _(	11				
U	V	W	Х	Y	Z				

# 별첨 2. Modbus-RTU 프로토콜

Γ

(1) 쓰기 프로토콜은 아래와 같습니다.

기능 코드#06(Preset Single Register, 단위 : byte)

<요구>

ress
Address
Address
a Hi
a Lo

필드 이름
Slave Address
0x06
Register Address Hi
Register Address Lo
Preset Data Hi
Preset Data Lo
CRC Lo
CRC Hi

<응답>

(2) 읽기 프로토콜은 아래와 같습니다.

기능 코드#04(Read Input Register, 단위 : byte) <요구> <응답>

필드 이름	
Slave Address	
기능코드	
시작주소 상위	
시작주소 하위	
# of Points Hi	
# of Points Lo	
CRC Lo	
CRC Hi	

필드 이	Ulo	
Slave A	ddre	SS
기능코드	_	
바이트	개수	
Data	Hi	(Register
30009)		
Data	Lo	(Register
30009)		
CRC Lo	)	
CRC Hi		

(3) 통신속도는 19200bps, 데이터 비트 8, 스톱비트 1, 패러티 비트 n으로 고정입니다.

(4) 에러코드는 아래와 같습니다.

< Exception	Code >
-------------	--------

<응답>

Slave Address
기능코드(주 1)
Exception Code
CRC Lo
CRC Hi

(5) 예를 들어 1 번국번의 iS7 의 D1000 번지에 값을 쓰라는 명령을 PC에서 보내면 아래와 같은 응답이 옵니다. (다른 iS7에 유효하지 않은 번지도 마찬가지 입니다.)

0x01	
0x86	
0x02	
CRC Lo	
CRC Hi	

#### 별첨 3. 드라이버 설치 방법

Γ

#### 3.1. 자료 Download 방법

- (1) LS ELECTRIC Homepage에 접속합니다. 아래 웹주소로 접속합니다. <u>www.lselectric.</u>co.kr
- (2) 웹페이지 왼쪽 하단에 아래와 같이 <DOWNLOAD> 항목에서 <사용설명서>를 클릭합니다.



(3) 웹페이지 중간에 검색창이 보이면 아래와 같이 선택한후 <GO> 를 클릭하여 검색합니다.

	Inverter	*	Starvert Series	>
SEARCH	Starvert-iE5	×	사용설명서	1
	제목 🗸			GO

(4) 검색된 자료중 <IE5 USB Programmer 매뉴얼>을 Download 합니다.

- 현재 해당 자료물이 삭제된 관계로 파라미터 카피기 항목으로 UPDATE예정

- 제조사 홈페이지 (<u>http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm</u>)에서 다운로드 가능

- 3.2 USB Chip Driver 설치
  - Window XP OS 사용시
  - (1) 파라미터 카피기를 PC에 연결 후 전원을 ON 합니다. 아래와 같이 새로운 하드웨어가 발견됐다는 대화상자가 보이고, Install하는 방법을 설정합니다. Windows Update로 연결하여 검색할지를 물어보면 <아니오,지금 연결 안 함>을 선택합니다.


(2) 우선 USB Serial Converter Driver를 설치해야 합니다.

Г

Driver가 있는 경로를 수동으로 설정하기 위해 <목록 또는 특정 위치에서 설치> 를 클릭합니다.



(3) Driver 경로를 설정하기 위해 <검색할 때 다음위치 포함>을 클릭합니다

새 하드웨어 검색 마법사
검색 및 설치 옵션을 선택하십시오.
⊙ 이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색(S) 아래 확인란을 사용하여 기본 검색 위치(로컬 경로 및 이동식 미디어)를 제한하거나 확장하십 시오, 검색한 것 중 최적의 드라이버를 설치할 것입니다.
□ 미동식 미디머 검색(플로피, CD-ROM)( <u>M</u> ) ✔ 검색할 때 다음 위치 포함( <u>0</u> ):
C:₩Documents and Settings₩nkryu₩바탕 화면₩CD 🚽 [찾아보기( <u>B</u> )]
<ul> <li>○ 검색 안 함, 설치할 드라이버를 직접 선택(型)</li> <li>목록에서 장치 드라이버를 선택하려면 이 옵션을 선택하십시오, 사용자가 선택한 드라이버가 사용자 하드웨어에 가장 일치하는 것임을 보장하지 않습니다.</li> </ul>
< 뒤로( <u>B</u> ) 다음( <u>N</u> ) > 취소

(4) USB Serial Converter Driver를 설치하는 화면입니다. Driver를 검색한후 실제 설치하는 화면입니다.



(5) USB Serial Converter Driver 설치가 완료된 화면입니다. 마침을 클릭하여 설치를 완료하십시오.



(6) USB Serial Converter Driver 설치가 완료되어 장치관리자에

<범용직렬 버스 컨트롤러>에 아래와 같이 **<USB Serial Converter> 가** 표시됨을 확인합니다.



(7) 두번째로 USB Serial Port Driver를 설치하기위해 새로운 검색 마법사가 시작됩니다.



(8) 위에서 수행했던 ② ~ ③ 과정을 반복 수행하여 Driver가 있는 같은 폴더를 선택하여 설정하면 아래와 같이 USB Serial Port Driver 설치가 진행됩니다.

새 하드웨어 검색 마법사	
마법사가 소프트웨어를 설치하는 동안 기다려	ቹ 주십시오 <b>(</b> )
USB Serial Port	
FTLang,dll C:₩WINDOWS₩system32(£	≥)로
	< 뒤로( <u>B</u> ) 다음( <u>N</u> ) > 취소

(9) USB Serial Port Driver 설치가 완료된 화면입니다.

새 하드웨어 검색 마법사	
	새 하드웨어 검색 마법사 완료
	이 마법사가 다음 하드웨어에 대한 소프트웨어 설치를 끝냈습니 다. 『『 USB Serial Port
	마법사를 끝내려면 [마침]을 클릭하십시오,
	< 뒤로( <u>B</u> ) <b>마침</b> 취소

(10) USB Serial Converter 와 USB Serial Port Driver를 모두 설치했을 경우 장치관리자에서 설치된 화면입니다.

-. USB Serial Converter

Γ

-. USB Serial Port(COMXX)

복 장치 관리자	
파일(E) 동작( <u>A</u> ) 보기(⊻) 도움말( <u>H</u> )	
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$ $\blacksquare$	
● 중 모니터 ● ← 범용 직렬 베스 컨트롤러 ● ← SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller	<u>^</u>
SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller SiS 7001 PCI to USB Open Host Controller SiS PCI to USB Enhanced Host Controller USB 루트 허브 USB 루트 허브 USB 루트 허브 USB 루트 허브 USB 루트 허브 USB 루트 허브 USB Serial Converter 에 좋 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러 에 좋 시스템 장치	10
■ S 기보느	
S 등전 포트(COM2) S ECP 프린터 포트(LPT1) S USB Serial Port(COM6) 과 중 프로세서	~

- Window 2000 OS 사용시
- (1) 파라미터 카피기를 PC에 연결 후 전원을 ON 합니다. 아래와 같이 새로운 하드웨어가 발견됐다는 대화상자가 보이고, Driver를 Install 합니다.



(2) 아래와 같이 새로운 하드웨어 검색 마법사가 시작되면 다음을 클릭합니다.

새 하드웨어 검색 마법사	
	새 하드웨어 검색 마법사 시작
	이 마법사는 하드웨어 장치에 맞는 장치 드라이버를 설치하도 록 도와줍니다.
	계속하려면 [다음]을 누르십시오.
	< 뒤로(B) [[[[[[[]]]]]] 취소

(3) Driver를 설치하기 위해 <장치에 적절한 드라이버 검색> 을 클릭합니다

Г



(4) Driver를 Download한 폴더를 지정하기 위해 <위치지정>을 클릭 한 후 다음을 클릭합니다.

새 하드웨어 검색 마법사
드라이버 파일 찾기 드라이버 파일을 어디에서 검색하도록 하시겠습니까?
다음 하드웨어 장치의 드라이버 파일을 검색합니다. FT232R USB UART 사용자 컴퓨터에 있는 드라이버 데이터베이스와 아래에서 지정한 검색 위치에서 적합한 드라이버를 찾습니다. 검색을 시작하려면 [다음]을 누르십시오. 플로피 디스크 또는 CD-ROM 드라이브를 검색하 는 경우 [다음]을 누르기 전에 플로피 디스크나 CD를 넣으십시오. 선택적으로 검색할 위치:
[플로피 디스크 드라이브( <u>D</u> )) ☐ CD-ROM 드라이브( <u>C</u> ) ☑ 위치 지정( <u>S</u> ) ☐ Microsoft Windows Update( <u>M</u> )
< 뒤로( <u>B</u> ) 다음( <u>N</u> ) > 취소

(5) 아래와 같은 대화상자가 나타나면 찾아보기를 통하여 Download된 Driver가 있는 폴더 경로를 설정합니다. 경로설정이 완료되면 확인을 클릭합니다.

검색 마법사	X
제조업체의 설치 디스크를 선택한 드라이브에 넣은 다음 [확인]을 누르십시오.	확인
	취소
복사할 제조업체 파일 위치( <u>C</u> ): ₩USB_Homepage₩USB_Driver₩CDM 2,00,00 ▼	찾아보기( <u>B</u> )
	검색 마법사 제조업체의 설치 티스크를 선택한 드라이브에 넣은 다음 [확인]을 누르십시오. 복사할 제조업체 파일 위치( <u>C</u> ): ₩USB_Homepage₩USB_Driver₩CDM 2,00,00

(6) 우선 USB Serial Converter Driver를 설치하는 화면입니다. Driver를 검색한 후 실제 설치하는 화면입니다.

4	배하드웨어 검색 마법사			
0	새 하드웨어 검색 마법사			
-	<b>하드웨어 설치</b> 새 하드웨어의 드라이버를 설치합니다.			<b>A</b>
	USB Serial Converter öFE			
		< 뒤로( <u>B</u> )	다음( <u>N</u> ) >	취소



(7) USB Serial Converter Driver 설치가 완료된 화면입니다.

ſ

(8) USB Serial Converter Driver 설치가 완료되어 장치관리자에 <범용직렬 버스 컨트롤러>에 아래와 같이 표시됨을 확인합니다.





(9) 두번째로 USB Serial Port Driver를 설치하기위해 새로운 검색 마법사가 시작됩니다.

(10) 위에서 수행했던 ① ~ ⑤ 과정을 다시 반복하여 설치하고, 아래 화면이 나오면 Driver가 있는 같은 폴더를 선택하여 설정합니다.

새 하드웨어	검색 마법사	×
	제조업체의 설치 디스크를 선택한 드라이브에 넣은 다음 [확인]을 누르십시오.	확인
		취소
	복사할 제조업체 파일 위치( <u>C</u> ): ₩USB_Homepage₩USB_Driver₩CDM 2.00.00 ▼ 찾(	야보기(B)

(11) USB Serial Port Driver를 찾아서 Install하는 화면입니다.

Г



(12) USB Serial Port Driver 설치가 완료된 화면입니다. 마침을 눌러 Driver 설치를 종료합니다.

새 하드웨어 검색 마법사	
	새 하드웨어 검색 마법사 완료
	USB Serial Port
661	이 장치의 소프트웨어를 설치했습니다.
	마법사를 끝내려면 [마침]을 누르십시오.
	< 뒤로( <u>B</u> ) <b>마침</b> 취소

(13) USB Serial Converter 와 USB Serial Port Driver를 모두 Install 했을 경우 장치관리자에서 설치된 화면입니다.

- -. USB Serial Converter
- -. USB Serial Port(COMXX)



## 별첨 4. PC 프로그램 사용방법

Г

4.1 PC 프로그램 버튼 설명



- (1) 포트 설정 파라미터 카피기와 PC 연결된 포트를 찾아 PC 와 파라미터 카피기간 연결을 설정하는 부분
- (2) 제품 표시 창 READ 나 WRITE 버튼을 눌러 전송이 시작되면 제품 표시 창에 제품명이 표시
- (3) 읽기 버튼 파일을 열어서 파라미터 카피기에 저장된 파라미터 정보를 읽을 때 사용
- (4) 쓰기 버튼 파라미터 정보를 PC에서 편집하고 그 파일을 수정하여 파라미터 카피기에 쓸 때 사용
- (5) 파일 열기 버튼 PC 에서 수정된 파라미터 파일을 열기
- (6) 프로그래스 바 파일 전송 상태를 알려주기 위한 표시창
- (7) 확인, 취소 프로그램을 종료 할 때 사용
- (8)에러 경고 창 쓰기를 할 때 바뀐 값이 있으면 "check error"가 뜬다
- (9)에러 내역 표시 쓰기 시 변경된 값이 있으면 바뀐 값과 이전 값을 표시해줌

4.2 파라미터 카피기 설정 법

(1) 파라미터 카피기 초기 상태에서 오른쪽 키 3번을 누르거나 왼쪽 키 2번을 누르면 PC 모드 상태로 이동합니다.



(2) PC 상태에서 엔터 두 번을 누르면, "WAIt" 상태로 이동하게 됩니다. (메모리 값이 비어 있는 경우와 저장되어 있는 경우 모두 동일합니다.)



(3) PC 프로그램을 이용하여 쓰기를 한 후, ESC 키를 누르면 다음과 같이 표시됩니다.

예)iS7



4.3 파라미터 업로드, 다운로드 방법. (파라미터 카피기->PC)

Г

- (1) USB를 연결하기 전에 제공하는 드라이브 프로그램을 설치 한 후, USB를 연결합니다.
- (2) 시작-설정-제어판으로 가서 시스템을 클릭하고, 하드웨어 탭에 장치관리자를 클릭합니다.



- (3) 포트에 가서 +를 클릭하면, 파라미터 카피기와 PC가 몇 번 포트와 연결되어 있는 지 알 수 있습니다.
- (4) Port에 마우스를 가져가면 COMx포트 가 나열되고 PC와 파라미터 카피기와 연결된 Port를 찾아 선택합니다

💑 PC_PROGRAM		×
Port		
	neau Write OPEN	
COM2		
COM3		
COM5	00/	
	U%	
COM17		
COMA	화이 최소	
	T	

(5) 포트를 선택한 후, "Connect" 버튼을 클릭하면, "Connect" 버튼이 "Disconnect"로 바뀝니다.
연결되어 있지 않거나, 잘못된 포트를 지정하게 되면, "COMx 이 이미 사용 중 인지 확 인하세요"라는 메시지가 뜹니다.

PC_PR0	GRAM 🔀
⚠	COM4 이 이미 사용중인지 확인하세요
	( <u>박민</u>

- 연결이 완료 되었으면, "OPEN" 버튼이 활성화가 되고 "\*.csv" 파일을 열 수 있게 됩니다.
- 파일의 크기가 크거나("잘못된 파일 삽입"메시지)
- 파일이 열려 있는 상태에서 PC 프로그램에서 파일을 열거나(파일이 열려있는지 확인 하세요!!)
- 파일에 저장된 내용이 없거나(파일을 확인 하세요!!)
- 데이터 외 다른 곳을 (ID, Addr,주석) 편집 시 ("Func 에러")
- 에러 메시지가 뜨게 됩니다.

## Chapter 별첨) PC 프로그램 사용법

PC_PROGRAM		
Port COM9	is7 READ WRITE OPEN	
Disconnect		
	0%	
	<u>확인</u> 취소	
	× • •	

Г

(6) 기본적으로 제공하는 "iS7(또는 iE5).csv" 파일을 열고 열기 버튼을 클릭합니다.

열기			<u>? ×</u>
찾는 위치(!):	🚞 test_file	- 🗢 主 (	* 💷 *
2) iE5 2) iE5 2) iS7			
, 파일 이름( <u>N</u> ): 파일 형식( <u>T</u> ):	[iS7 [text file(+,csv) [□] 읽기 전용으로 열기( <u>R</u> )	•	열기( <u>0</u> ) 취소

- (7) 파일을 열게 되면 "WRITE"와 "READ" 버튼이 활성화가 됩니다. READ와 WRITE에 대한 설명은 아래와 같습니다.
  - (a) READ 버튼: 파라미터 카피기에 파라미터 정보를 읽을 때 사용합니다. (파라미터 카피기 -> PC)
  - (b)WRITE 버튼: 기본적으로 제공하는 파일에서 파라미터를 파라미터 카피기에 쓸 때 사용합니다.

(PC-> 파라미터 카피기)

- (8) READ 또는 WRITE를 누르면 다음과 같이 파일이 전송된다.
  - (a) READ WRITE 버튼을 눌러도 프로그래스 바가 움직이지 않는다면, 파라미터 카피기가 PC 대기 모드 상태로 되어 있는 지 확인 합니다.
     (2. 파라미터 카피기 설정법 참고)
  - (b)전송 중 취소 하고 싶을 때는 확인 또는 취소 버튼을 클릭하여 종료하고, 다시 전송합니다.

전송이 완료 되지 않으면 파라미터 카피기에는 어떠한 값도 쓰여 지지 않습니다.

Port COM9 V iS7 READ WRITE OPEN Disconnect 29% 확인 취소	A PC_PROGRAM		×
29%           확인         취소	Port COM9 💌 iS7 Disconnect	READ WRITE OPEN	
확인 취소		29%	
		확인 취소	
× ×	×		

(c) 파라미터 카피기에 처음 사용 할 경우나 기존에 사용되어 있는 메모리 뱅크에 다른 제품을 사용하고자 할 때에는 먼저 쓰기 명령을 한 후, 읽기 명령을 하여야 합니다.

그렇지 않으면 아래와 같은 메시지가 뜨게 됩니다.

아래의 메시지가 나오게 되면, "전송이 완료 되었습니다."라는 메시지가 나올 때까 지 확인을 누르면 (3)의 상태로 돌아 가게 됩니다.

PC_PROGRAM Port COM9 V	IS7 READ WRITE OPEN	×
	0%	
	PC_PROGRAM X 확단 Func 에러!!	
	A Y A	

(9) 모든 전송이 완료 되면, "전송이 완료 되었습니다." 메시지가 뜨게 됩니다.



Γ

(10) 에러 메시지가 뜨면 반드시 "Connect" 버튼을 눌러 연결을 해지 하지거나, 확인 버튼을 눌러 후 다시 실행 합니다.

## 4.4 파라미터 편집 기능

(1) 전송된 파라미터를 편집하려 하거나, 기본적으로 제공되는 "\*.csv"파일을 편집하기 위해서는 우선 편집을 원하는 파일을 열어야 합니다.

🗁 D:\test_file				- 🗆 🗵
파일( <u>F</u> ) 편집( <u>E</u> ) 보기( <u>V</u> ) 즐기	계찾기( <u>A</u> ) 도구( <u>T</u> ) 도움말( <u>H</u> )			<b></b>
🔇 뒤로 🔹 🕥 🖌 🏂 🔎 겸	년색 🍺 폴더 🛄 🕶			, 
주소(D) 🗁 D:₩test_file			-	🄁 이동
	이름 🔺	= 크기   종류	수정한 날짜	
파일 및 폴더 작업 🛛 🖈	≥hiE5	4KB Microsoft Office	2009-06-22 오후	
<ul> <li>▲ 파일 이름 변경</li> <li>▲ 파일 이동</li> <li>▲ 파일 특사</li> <li>▲ 파일를 20 M 게시</li> <li>▲ 파일을 20 M 메일로 보내기</li> <li>▲ 파일 인쇄</li> <li>★ 파일 삭제</li> </ul>	<u>ສ</u> ູເຣ <i>1</i>	28KB Microsoft Uffice	2009-06-23 오진	
기타 위치 🛛 🛠				
<ul> <li>✓ DATA (D:)</li> <li>← H 문서</li> <li>♀ 내 컴퓨터</li> <li>♥ 내 컴퓨터</li> <li>♥ 내 네트워크 환경</li> </ul>				
자세히 >				

	A	I B		U	E	
	ID:01	Addr:D0FF	Data:0000	DRV00점프	코드	
	ID:01	Addr:D100	Data:0050	DRV01목표	주파수	
	ID:01	Addr:D101	Data:0100	DRV02토크	지령	
	ID:01	Addr:D102	Data:0001	DRV03가속	시간	
1	ID:01	Addr:D103	Data:0000	DRV04감속	시간	
	ID:01	Addr:D104	Data: 1000	DRV05운전	지령	
1	ID:01	Addr:D105	Data:2000	DRV06주파	수설정	
	ID:01	Addr:D203	Data:0000	DRV07토크	지령	
	ID:01	Addr:D204	Data:0000	DRV08제 어	모드	
	ID:01	Addr:D205	Data:0000	DRV09토크	제어	
	ID:01	Addr:D206	Data:0000	DRV10조그	주파수	
	ID:01	Addr:D207	Data:0000	DRV11조그	운전 가속시	간
	ID:01	Addr:D208	Data:0500	DRV12조그	운전 감속시	간
	ID:01	Addr:D209	Data:0010	DRV13전동	기용량	
	ID:01	Addr:D20A	Data:0050	DRV14토크	부스트	
	ID:01	Addr:D20B	Data:0010	DRV15정방	향토크 부스	E
	ID:01	Addr:D20C	Data:0050	DRV16역방	향토크 부스	E
	ID:01	Addr:D20D	Data:0000	DRV17기저	주파수	
	ID:01	Addr:D20E	Data: 1000	DRV18시작	주파수	
	ID:01	Addr:D20F	Data:6000	DRV19최대	주파수	
	ID:01	Addr:D210	Data:6000	DRV20속도	단위	
	ID:01	Addr:D211	Data:0050	BAS00점프	코드	
1	ID:01	Addr:D212	Data:0000	BAS01보조	속 지령	
	ID:01	Addr:D213	Data:0050	BAS02보조	속 지령	
	ID:01	Addr:D214	Data:0050	BAS03보조	속 지령	
	ID:01	Addr:D215	Data:0000	BAS04제 2	운전	
	ID:01	Addr:D216	Data:0100	BAS05제 2 ·	주파수	
1	ID:01	Addr:D217	Data:0000	BAS06제25	토크	
	ID:01	Addr:D218	Data:0180	BAS07V/F I	패턴	
	ID:01	Addr:D219	Data:0600	BAS08가감	속 기준	
ų,	ID:01	Addr:D21A	Data:0000	BAS09시간	단위 설정	
	ID:01	Addr:D21B	Data:0150	BAS10입력	전원 주파수	
ų,	ID:01	Addr:D21C	Data:0000	BAS11전동	기 극수	
4	ID:01	Addr:D21D	Data:0000	BAS12정격	슬립 속도	
ų,	ID:01	Addr:D21E	Data:0500	BAS13전동	<u>기 정격전류</u>	
	ID:01	Addr:D21F	Data:0000	BAS14무분	하 전류	
1	ID:01	Addr:D220	Data:0000	BAS15전동	기 정격전압	
ų,	ID:01	Addr:D221	Data:0000	BAS16전동	기 효율	
ų,	ID:01	Addr:D222	Data:0000	BAS17부하	관성비	
	ID:01	Addr:D223	Data:0000	BAS18파워	표시 조정	
	ID:01	Addr:D224	Data:0100	BAS19입력	전원 전압	
1	ID:01	Addr:D225	Data:0000	BAS41사용	<u>자 주파수 1</u>	
	ID:01	Addr:D226	Data:0010	BAS42사용	자 전압 1	
	ID:01	Addr:D227	Data:0001	BAS43사용	자 주파수 2	
1	ID:01	Addr:D228	Data:0004	BAS44사용	자 전압 2	
	ID:01	Addr:D229	Data:0233	BAS45사용	자 주파수 3	
- 1	ID:01	Addr:D22A	Data:0011	BAS46사용	자 전압 3	

Γ

(2) 파일을 열게 되면 국번, 주소, 데이터, 그리고 주소에 대한 간단한 설명으로 구성되어 있습니다.

(3) 우리가 원하는 파라미터의 주소를 찾아서 데이터 값만 편집하도록 합니다. 입출력 어드레스(COM51~86) 과 PLC(APO60~74)를 제외하고는 모두 아스키 값으로 되어있고 사용자가 원하는 값의 데이터를 편집하면 됩니다.

단, 여기의 **주소**나 ID 는 수정하게 되면 "Func 에러!!" 메시지가 뜨거나 파라미터기 verify 확인 시 에러의 원인이 될 수 있습니다.

PC_PROGRAM Port COM9	IS7 READ WRITE OPEN	]
	0% PC_PROGRAM X Func 베러!! 환연	

품질 보증서

제품명	LS ELECTRIC	드라이브 카피 유닛	설치 일자	
모델명	SV-iS7, iE5 Drive Copy Unit		보증 기간	
	성 명			
고 객	주 소			
	전 화			
	성 명			
판매점	주 소			
	전 화			

### 알아두기

본 제품은 LS ELECTRIC 기술진의 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다. 제품 보증 기간은 통상 설치일로부터 12 개월이며, 설치일자가 기입되지 않았을 경우에는 제조일로부터 18 개월로 적용합니다. 단, 계약조건에 따라 변경 될 수 있습니다.

●무상 서비스 안내

▶ 정상적인 사용상태에서 제품보증기간 이내에 고장이 발생했을 경우, 당사 특약점이나 지정 서 비스 센터에 의뢰하시면 무상으로 수리하여 드립니다.

●유상 서비스 안내

- ▶ 다음과 같은 경우에 유상 수리를 받아야 합니다.
- ▶ 소비자의 고의 또는 부주의로 고장이 발생한 경우
- ▶ 사용 전원의 이상 및 접속 기기의 불량으로 인해 고장이 발생한 경우
- ▶ 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우( 화재, 수해, 가스해, 지진등)
- ▶ LS ELECTRIC 명판이 부착되어 있지 않은 경우

Headquarter		Overseas Branches			
LS-ro 127(Hogye-dong) Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-Do, 14119, Korea		LS ELECTRIC Tokyo Office (Japan)			
Seoul Office		Tel: 81-3-6268-8241	E-Mail: jschuna@lselectric.biz		
LS Yongsan Tower, 92, Ha	ngang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04386, Korea	• LS ELECTRIC Beijing Office (China)			
Tel: 82-2-2034-4033, 4888	4703 Fax: 82-2-2034-4588	Tel: 86-10-5095-1631	E-Mail: khpaek@lselectric.com.cn		
E-mail: automation@lselec	tric.co.kr	LS ELECTRIC Shanghai Office (China)			
		Tel: 86-21-5237-9977	E-Mail: tsjun@lselectric.com.cn		
Overseas Subsidiaries		• LS ELECTRIC Guangzhou	u Office (China)		
• LS ELECTRIC Japan Co., Ltd	d. (Tokyo, Japan)	Tel: 86-20-3818-2883	E-Mail: chenxs@lselectric.com.cn		
Tel: 81-3-6268-8241	E-Mail: jschuna@lselectric.biz	• LS ELECTRIC Chengdu C	Office (China)		
LS ELECTRIC (Dalian) Co., Ltd. (Dalian, China)		Tel: 86-28-8670-3201	E-Mail: yangcf@lselectric.com.cn		
Tel: 86-411-8730-6495	E-Mail: jiheo@lselectric.com.cn	• LS ELECTRIC Qingdao O	ffice (China)		
• LS ELECTRIC (Wuxi) Co., Lt	d. (Wuxi, China)	Tel: 86-532-8501-2065	E-Mail: wangzy@lselectric.com.cn		
Tel: 86-510-6851-6666	E-Mail: sblee@lselectric.co.kr	• LS ELECTRIC Nanjing Of	ffice (China)		
• LS ELECTRIC Vietnam Co.,	Ltd.	Tel: 86-25-8467-0005	E-Mail: ylong@lselectric.com.cn		
Tel: 84-93-631-4099	E-Mail: jhchoi4@lselectric.biz (Hanoi)	• LS ELECTRIC Bangkok O	office (Thailand)		
Tel: 84-28-3823-7890	E-Mail: sjbaik@lselectric.biz (Hochiminh)	Tel: 66-90-950-9683	E-Mail: sjleet@lselectric.biz		
LS ELECTRIC Middle East FZE (Dubai, U.A.E.)		LS ELECTRIC Jakarta Office (Indonesia)			
Tel: 971-4-886-5360	E-Mail: salesme@lselectric.biz	Tel: 62-21-2933-7614	E-Mail: dioh@lselectric.biz		
LS ELECTRIC Europe B.V. (Hoofddorf, Netherlands)		• LS ELECTRIC Moscow O	ffice (Russia)		
Tel: 31-20-654-1424	E-Mail: europartner@lselectric.biz	Tel: 7-499-682-6130	E-Mail: jdpark1@lselectric.biz		
LS ELECTRIC America Inc.	(Chicago, USA)	• LS ELECTRIC America W	estern Office (Irvine, USA)		

Tel: 1-800-891-2941 E-Mail: sales.us@lselectricamerica.com

Tel: 1-949-333-3140 E-Mail: ywyun@lselectricamerica.com

## www.lselectric.co.kr

# LS ELECTRIC Co., Ltd.

문의 및 A/S 》 고객센터 - 신속한 서비스, 든든한 기술지원 전화. **1544 - 2080 |** 홈페이지. www.lselectric.co.kr 

사용설명서의 사양은 지속적인 제품 개발 및 개선으로 인해 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 본사 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 14층	■ 서비스 지정점			
■ 구입문의	명 산전	(서울)	TEL: (02)462-3053	FAX: (02)462-3054
서울영업 TEL: (02)2034-4623~38 FAX: (02)2034-4057	TPI시스템	(서울)	TEL: (02)895-4803~4	FAX: (02)6264-3545
부산영업 TEL: (051)310-6855~60 FAX: (051)310-6851	우진산전	(의정부)	TEL: (031)877-8273	FAX: (031)878-8279
대구영업 TEL: (053)603-7741~8 FAX: (053)603-7788	신진시스템	(안산)	TEL: (031)494-9607	FAX: (031)494-9608
서부영업 (광주) TEL: (062)510-1891~92 FAX: (062)526-3262	드림시스템	(평택)	TEL: (031)665-7520	FAX: (031)667-7520
서부영업 (대전) TEL: (042)820-4240~42 FAX: (042)820-4298	스마트산전	(안양)	TEL: (031)430-4629	FAX: (031)430-4630
■ A/S 문의	세아산전	(안양)	TEL: (031)340-5228	FAX: (031)340-5229
기술상담센터 TEL: (전국)1544-2080 FAX: (031)689-7290	성원M&S	(인천)	TEL: (032)588-3750	FAX: (032)588-3751
서울/경기 Global 지원팀 TEL: (031)689-7112 FAX: (031)689-7113	파란자동화	(천안)	TEL: (041)554-8308	FAX: (041)554-8310
천안 Global 지원팀 TEL: (041)550-8308~9 FAX: (041)554-3949	태영시스템	(대전)	TEL: (042)670-7363	FAX: (042)670-7364
부산 Global 지원팀 TEL: (051)310-6922~3 FAX: (051)310-6851	디에스산전	(청주)	TEL: (043)237-4816	FAX: (043)237-4817
대구 Global 지원팀 TEL: (053)603-7751~4 FAX: (053)603-7788	조은시스템	(부산)	TEL: (051)319-3923	FAX: (051)319-3924
광주 Global 지원팀 TEL: (062)510-1885~6 FAX: (062)526-3262	산전테크	(부산)	TEL: (051)319-1025	FAX: (051)319-1026
■ 교육 문의	서진산전	(울산)	TEL: (052)227-0335	FAX: (052)227-0337
연수원 TEL: (043)268-2631~2 FAX: (043)268-4384	대명시스템	(대구)	TEL: (053)564-4370	FAX: (053)564-4371
서울/경기교육장 TEL: (031)689-7107 FAX: (031)689-7113	제이엠산전	(포항)	TEL: (054)284-6050	FAX: (054)284-6051
부산교육장 TEL: (051)310-6860 FAX: (051)310-6851	지이티시스템	(구미)	TEL: (054)465-2304	FAX: (054)465-2315
대구교육장 TEL: (053)603-7744 FAX: (053)603-7788	제일시스템	(창원)	TEL: (055)273-6778	FAX: (050)4005-6778
■ 기술 문의	지유시스템	(광주)	TEL: (062)714-1765	FAX: (062)714-1766
기술상담센터 TEL: (전국)1544-2080 FAX: (031)689-7290	코리아FA	(익산)	TEL: (063)838-8002	FAX: (063)838-8001
동현 산전 (안양) TEL: (031)479-4785~6 FAX: (031)479-4784	SJ주식회사	(전주)	TEL: (063)213-6900~1	FAX: (063)213-6902
나노오토메이션 (대전) TEL: (042)336-7797 FAX: (042)636-8016	■ 해외 서비스센터 - 중	국사무소		
신광 ENG (부산) TEL: (051)319-1051 FAX: (051)319-1052	Shanghai	(상해)	TEL: (8621)5237-9977	FAX: (8621)5237-7192
에이엔디시스템 (부산) TEL: (051)319-0668 FAX: (051)319-0669	Beijing	(북경)	TEL: (8610)5095-1617	FAX: (8610)5095-1620
	Guangzhou	(광주)	TEL: (8620)3818-2885	FAX: (8620)3818-2886
■ LS ELECTRIC은 전 세계 주요 국가에 현지 서비스 파트너 사를 보유하고 있으며, 상세 사항은	Chengdu	(성도)	TEL: (8628)8670-3201	FAX: (8628)8670-3203
[홈페이지 (www.lselectric.co.kr) 서비스센터 안내]를 참고하여 주십시오.	Qingdao	(청도)	TEL: (86532)8501-206	5 FAX: (86532)8501-6057

#### 10310001065

·지속적인 제품 개선으로 본 매뉴얼의 내용과 제품 기능에 일부 차이가 있을 수 있습니다. LS ELECTRIC은 이로 인한 손해, 배상에 책임을 지지 않으므로 제품을 사용 하시기 전에 반드시 매뉴얼과 제품의 버전을 확인 하시기 바랍니다. © LS ELECTRIC Co., Ltd 2020 All Right Reserved. SV-iS7 / 2020.05

