

RFI Filter Kit

Kit Filtro RFI

CFW300-KFB

Installation, Configuration and Operation Guide Guía de Instalación, Configuración y Operación Guia de Instalação, Configuração e Operação







Figure A3: (a) to (d) Assembly of the connecting bars
Figura A3: (a) a (d) Montaje de las barras de conexión
Figura A3: (a) a (d) Montagem das barras de conexão




Figure A4: Indication of the connecting terminals of the CFW300
Figura A4: Indicación de los bornes de conexión del CFW300
Figura A4: Indicação dos bornes de conexão do CFW300





Figure A5: Dimensions of the CFW300 with the RFI filter kit
Figura A5: Dimensiones del CFW300 con kit filtro RFI
Figura A5: Dimensões do CFW300 com kit filtro RFI



1 SAFETY INFORMATION

English

1.1 SAFETY WARNINGS



NOTE!

- Only use the filter kit RFI (CFW300-KFB) on WEG CFW300 series inverters.
- It is recommended to read the CFW300 user manual before installing or operating this accessory.
- This guide contains important information regarding the proper understanding and correct operation of this module.

1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS



ATTENTION!

- Always disconnect the general power supply before connecting or disconnecting the accessories of the CFW300 frequency inverter.
- Wait for at least ten minutes for the full discharge of the power capacitors.



DANGER!

- Before connecting the Filter Kit, check that the filter model is according to the supply voltage of your CFW300 inverter model:
- CFW300-KFB-S2 filter kit: for single-phase models;
 - CFW300-KFB-T2 filter kit: for three-phase models.

2 GENERAL INFORMATION

This guide contains instructions for the installation, configuration and operation of the RFI filter (CFW300-KFB) for inverters of the CFW300 line to reduce the electromagnetic interference, and it must be used together with the CFW300 user's manual.

3 CONTENT OF THE PACKAGE

Upon receiving the product, check if the package contains:

- Accessory composed of: filter set and connecting bars in anti-static package (see [Figure A1](#)).
- Installation, configuration and operation guide.

4 INSTALLATION OF THE ACCESSORY

The CFW300-KFB is easily connected to the CFW300 frequency inverter by means of the plug-and-play concept. The procedures below must be observed for the proper installation and start-up:

- With the inverter powered down, plug the filter set into the CFW300 (see [Figure A2](#)).
- Connect the lower part of the connecting bars to the filter set and fit the upper part into the power supply terminal of the CFW300 (see [Figure A3 \(a\) and \(b\)](#)).
- Tighten the screws of the filter set and power supply terminal of the CFW300 (see [Figure A3 \(c\) and \(d\)](#)).
- [Figure A4](#) shows the CFW300 power supply and motor connecting terminal. Make the connections according to this indication:
 - L/L1, N/L2 = single-phase supply of the CFW300 according to the product model.
 - L/L1, N/L2, L3 = three-phase supply of the CFW300 according to the product model.
 - PE = grounding connection.
 - U, V, W = motor connection.
- Install the inverter according to the recommendation of the user's manual Chapter 3 (access www.weg.net).

[Figure A5](#) shows the dimensions of the CFW300 when installed with the CFW300-KFB kit.

For information on the compatible levels, refer to the user's manual, Chapter 3 (access www.weg.net) or the quick installation guide attached with the product.

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

Español

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD



¡NOTA!

- Solamente utilizar el kit filtro RFI (CFW300-KFB) nos inversores WEG serie CFW300.
- Se recomienda la lectura del manual del usuario del CFW300 antes de instalar u operar este accesorio.
- El contenido de esta guía se proporciona información importante para el correcto entendimiento y buen funcionamiento de este módulo.

1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES



¡ATENCIÓN!

- Siempre desconecte la alimentación general antes de conectar o desconectar los accesorios del convertidor de frecuencia CFW300.
- Espere al menos 10 minutos para garantizar la desenergización completa del convertidor.



¡PELIGRO!

- Antes de conectar el Kit Filtro, verifique si el modelo del filtro está de acuerdo con la alimentación de su modelo de convertidor CFW300:
- Kit filtro CFW300-KFB-S2: para los modelos monofásicos.
 - Kit filtro CFW300-KFB-T2: para los modelos trifásicos.

2 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía orienta a la instalación, configuración y operación del filtro RFI (CFW300-KFB) para los convertidores de la línea CFW300, para reducción de la interferencia electromagnética, debiendo ser utilizado con el manual del usuario CFW300.

3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al recibir el producto, verificar si el embalaje contiene:

- Accesorio compuesto por: conjunto filtro y barras de conexión en embalaje antiestático (ver [Figura A1](#)).
- Guía de instalación, configuración y operación.

4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

El CFW300-KFB es fácilmente conectado al convertidor de frecuencia CFW300 utilizando el concepto "plug-and-play". Para la correcta instalación y puesta en funcionamiento deben ser seguidos los procedimientos de abajo:

- Con el convertidor sin tensión, encaje el conjunto filtro en el CFW300 (ver [Figura A2](#)).
- Conecte la parte inferior de las barras de conexión en el conjunto filtro y encaje la parte superior en el borne de alimentación del CFW300 (ver [Figura A3 \(a\) y \(b\)](#)).
- Apriete los tornillos del conjunto filtro y del borne de alimentación del CFW300 (ver [Figura A3 \(c\) y \(d\)](#)).
- En la [Figura A4](#) es identificado el borne de alimentación del CFW300 y de conexión del motor. Haga las conexiones de acuerdo con esta indicación:
 - L/L1, N/L2 = alimentación monofásica del CFW300 de acuerdo al modelo del producto.
 - L/L1, N/L2, L3 = alimentación trifásica del CFW300 de acuerdo al modelo del producto.
 - PE = conexión de puesta a tierra.
 - U, V, W = conexión del motor.
- Instale el convertidor de acuerdo con las recomendaciones del manual del usuario Capítulo 3 (acceda a www.weg.net).

En la [Figura A5](#) son presentadas las dimensiones del CFW300 cuando es instalado con el Kit CFW300-KFB.

Para Información sobre los niveles seguidos consulte el manual del usuario Capítulo 3 (acceda a www.weg.net) o la guía de instalación rápida que se acompaña con el producto.

1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Português

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA



NOTA!

- Somente utilizar o kit filtro RFI (CFW300-KFB) nos inversores WEG série CFW300.
- Recomenda-se a leitura do manual do usuário do CFW300 antes de instalar ou operar esse acessório.
- O conteúdo deste guia fornece informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento deste acessório.

1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



ATENÇÃO!

- Sempre desconecte a alimentação geral antes de conectar ou desconectar os acessórios do inversor de frequência CFW300.
- Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a desenergização completa do inversor.



PERIGO!

- Antes de conectar o Kit Filtro, verifique se o modelo do filtro está de acordo com a alimentação do seu modelo de inversor CFW300:
- Kit filtro CFW300-KFB-S2: para os modelos monofásicos;
 - Kit filtro CFW300-KFB-T2: para os modelos trifásicos.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta na instalação, configuração e operação do filtro RFI (CFW300-KFB) para os inversores da linha CFW300, para redução da interferência eletromagnética, e deve ser utilizado juntamente com o manual do usuário CFW300.

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ao receber o produto, verificar se a embalagem contém:

- Acessório composto por: conjunto filtro e barras de conexão em embalagem anti-estática (ver [Figura A1](#)).
- Guia de instalação, configuração e operação.

4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO

O CFW300 - KFB é facilmente conectado ao inversor de frequência CFW300 utilizando o conceito "plug-and-play". Os procedimentos abaixo devem ser seguidos para a correta instalação e colocação em funcionamento:

- Com o inversor desenergizado, encaixe o conjunto filtro no CFW300 (ver [Figura A2](#)).
- Conecte a parte inferior das barras de conexão no conjunto filtro e encaixe a parte superior no borne de alimentação do CFW300 (ver [Figura A3 \(a\) e \(b\)](#)).
- Aperte os parafusos do conjunto filtro e do borne de alimentação do CFW300 (ver [Figura A3 \(c\) e \(d\)](#)).
- Na [Figura A4](#) é identificado o borne de alimentação do CFW300 e de conexão do motor. Faça as conexões de acordo com esta indicação:
 - L/L1, N/L2 = alimentação monofásica do CFW300 de acordo com o modelo do produto.
 - L/L1, N/L2, L3 = alimentação trifásica do CFW300 de acordo com o modelo do produto.
 - PE = conexão de aterramento.
 - U, V, W = conexão do motor.
- Instale o inversor de acordo com as recomendações do manual do usuário Capítulo 3 (accesse www.weg.net).

Na [Figura A5](#) são apresentadas as dimensões do CFW300 quando instalado com o Kit CFW300-KFB.

Para informação dos níveis atendidos consulte o manual do usuário Capítulo 3 (accesse www.weg.net) ou o guia de instalação rápida que acompanha o produto.

APPENDIX A - FIGURES ANEXO A - FIGURAS





Figure A1: (a) and (b) Parts of the CFW300-KFB filter kit
Figura A1: (a) y (b) Piezas del kit filtro CFW300-KFB
Figura A1: (a) e (b) Peças do kit filtro CFW300-KFB



(a) Detach the fixture snaps by screws
(a) Destacar las trabas de fijación por tornillos
(a) Destacar as travas de fixação por parafusos



(b) Fit the filter set on the CFW300 base
(b) Encaje el conjunto filtro en la base del CFW300
(b) Encaixe o conjunto filtro na base do CFW300



(c) Retract the lower snaps of the filter set into the CFW300 base
(c) Retraer las trabas inferiores del conjunto filtro en la base del CFW300
(c) Recolha as travas inferiores do conjunto filtro na base do CFW300



(d) Filter set assembled on the base CFW300
(d) Conjunto filtro montado en la base del CFW300
(d) Conjunto filtro montado na base do CFW300

Figure A2: (a) to (d) Assembly of the filter set
Figura A2: (a) a (d) Montaje del conjunto filtro
Figura A2: (a) a (d) Montagem do conjunto filtro